

取扱説明書

保管用



屋外用結線ボックス

(防雨型)

使用になられる前に必ずお読みください





この取扱説明書には取り付け方やお手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕様






型番	TG-188
----	--------

この取扱説明書のマークについて



-  **警告** 説明書中の「警告」は人身事故の原因となる危険をしめします。
-  **注意** 説明書中の「注意」は器具破損の原因となる危険をしめします。
-  このマークのついてる説明文は必ず守ってください。
-  このマークのついてる説明文は特に注意してください。

取り付け・取り扱い上の注意

警告

-  次のような場所には取り付けないでください。
 - 地中差込以外の場所
 - 地盤の弱い場所
 - ★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。
 - 設置の際は、垂直以外の設置はしないでください。
 - 水が溜まるような窪地には設置しないでください。
 - ★防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因となります。
 - 浴室など湿気の多い場所への使用
 - サウナへの使用
 - ★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
-  取り付け方向指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具の落下による「けが」の原因となります。
-  ドライバーなど異物を差し込まないでください。
★感電事故の原因となります。
-  器具を布などで覆わないでください。
★過熱して発煙や発火の原因となります。
-  器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

注意


-  シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは、使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。
-  濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】



【付属品】

ゴムスリーブ 電源ケーブル用 (φ14~16)	1 個
ゴムスリーブ 分岐ケーブル用 (φ9.1~10.5)	3 個
取扱説明書 (本書)	1 枚

設置場所の確認




警告




土壌のしっかりした所へ埋め込んでください。
砂地等の土質の柔らかい場所に埋め込む場合は、コンクリート等で埋め込み部を固定してください。

★土質の柔らかい場所や不安定な所へ埋め込むと器具の転倒や器具の破損、焼損の原因となります。

★G. Lまで埋め込んでしっかり固定してください。
器具の転倒や器具の破損、焼損の原因となります。



設置方法



注意



必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。



警告



器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★取り付けに不備がありますと器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となる場合があります。


1. 取付金具をG. Lの部分までしっかりと埋め込んでください。
接地(アース)線を使って第3種接地工事を施してください。



警告



しっかりと埋め込まれたかを確認してください。
★埋め込みが不十分な場合、転倒等による器具の破損、焼損の原因となります。



2. 分岐ケーブルコネクタは、使用するヶ所のグランドキャップをはずして盲板を付属のゴムスリーブに変えて配線してください。

3. コードはコネクタを締め付けて確実に張力止めを施してください。(図1)